



표시


STANDARD



CHRONO AUTOMATIC





RETROGRADE



- A: 분 카운터(60분)
- A1: 5분 카운터 (60분)
- A2: 분 카운터(30분)
- B: 초 카운터
- C: 1/10초 카운터
- C1: 1/2초 카운터
- C2: 6분 카운터 (6시간)
- D: 푸시-버튼
- E: 용두
- F: 푸시-버튼
- G: 시침
- H: 초침
- I: 분침
- J: 조명 기능


시간 설정



- A: 용두의 원래 위치
- C: 시간 설정을 위한 위치

시간을 설정하려면 용두를 C 위치로 당긴 후에 시계 방향 혹은 시계 반대 방향으로 회전합니다. 시간을 맞춘 다음에 용두의 위치를 A로 옮깁니다.

날짜 설정




날짜를 설정하려면 용두를 B 위치로 당긴 후에 시계 반대 방향으로 회전합니다. 시간을 맞춘 다음에 용두의 위치를 A로 옮깁니다.

스플릿타임

STANDARD


RETROGRADE



누름...

1. 위의 푸시-버튼을 눌러서 크로노그래프 를 시작.
2. 아래의 푸시-버튼을 눌러서 중간의 시간을 쯤.
3. 계속 하려면 다시 누름 (크로노가 작동하는 동안에 중간 시간을 또 재려면 앞의 두 단계는 원하는 만큼 반복).
4. 위의 푸시-버튼을 눌러서 크로노그래프를 시작.
5. 아래의 푸시-버튼을 눌러서 초기화.

타이밍 모드




누름...

1. 위의 푸시-버튼을 눌러서 크로노그래프를 시작.
2. 한 번 더 눌러서 경과한 시간을 쟀.
3. 아래의 푸시-버튼을 눌러서 초기화.

Retrograde: 타이밍 시간은 최대 2시간입니다.

기능 추가




누름...

1. 위의 푸시-버튼을 눌러서 시작.
2. 위의 푸시-버튼을 눌러서 처음 시간을 쟀.
3. 위의 푸시-버튼을 눌러서 크로노그래프를 다시 시작.
4. 위의 푸시-버튼을 눌러서 추가 시간을 쟀(이 두 단계를 원하는 대로 반복함).
5. 아래의 푸시-버튼을 눌러서 초기화.

속도계

STANDARD

RETROGRADE




Base 100 혹은 1000m로 속도를 잴.

누름...

1. 뛰기 시작할 때 위의 푸시-버튼을 누름.
2. 100 혹은 1000 m 거리에 도달하면 다시 누름. 속도계 눈금의 60초 카운터의 속도를 읽음(Retrograde: 30초.)(km/h = kph).
3. 아래의 푸시-버튼을 눌러서 초기화.

조정


STANDARD



크로노그래프 조정(예: 배터리 교체 혹은 큰 충격을 받은 다음)

1. 용두를 B 위치로 당김.
2. 1/10초 카운터 바늘이 12시 방향을 향하도록 위 버튼을 누름.
3. 아래 버튼을 당겨서 초 카운터 바늘이 12시를 당기도록 함.
4. 용두를 C 위치로 당김.
5. 분 카운터 바늘이 12시 방향을 향하도록 위 버튼을 누름.
6. 용두를 A 위치로 당김.


RETROGRADE



크로노그래프 조정(예: 배터리 교체 혹은 큰 충격을 받은 다음)

1. 용두를 **B** 위치로 당김.
2. 분 카운터 바늘이 위치 0을 향하도록 아래 버튼을 누름.
3. 용두를 **C** 위치로 당김.
4. 초 카운터 바늘이 3시 방향을 향하도록 위 버튼을 누름.
5. 1/2분 카운터 바늘이 위치 0을 향하도록 아래 버튼을 누름.
6. 용두를 **A** 위치로 당김.


IRONY CHRONO MEDIUM



크로노그래프 조정(예: 배터리 교체 혹은 큰 충격을 받은 다음)

1. 용두를 **B** 위치로 당김.
2. 분 카운터 바늘이 12시를 향하도록 아래 버튼을 누름.
3. 용두를 **C** 위치로 당김.
4. 초 카운터 바늘이 12시 방향을 향하도록 위 버튼을 누름.
5. 1/10초 카운터 바늘이 12시 방향을 향하도록 아래 버튼을 누름.
6. 용두를 **A** 위치로 당김.

SKIN CHRONO



크로노그래프 조정(예: 배터리 교체 혹은 큰 충격을 받은 다음):

누름...

1. **A, B, C**가 사이클을 완료할 때까지 **P1 + P2**를 동시에 누름.
2. **P2**. **A**가 사이클을 완료.
3. **P1**이 **A**에 정렬.
4. **P2** 다시. 그리고 **B**가 사이클을 완료.
5. **P1**이 **B**에 정렬.
6. **P2** 다시. 그리고 **C**가 사이클을 완료.
7. **P1**이 **C**에 정렬.
8. **P1 + P2**를 동시에 다시 눌러서 조정을 완료. 모든 디스플레이에서 회전이 되어 시계에서 이를 확인함.
만약에 **P1 + P2**를 5초 이내에 누르지 않으면, 시계에서 확인 기능을 자동으로 수행함.