


時間設定


STANDARD



- A: ユーズの通常のポジション
- C: 時刻設定のポジション

時刻設定をする場合、リューズをCの位置まで引き、時計方向か逆時計方向に回して時刻を合わせます。時刻設定後、リューズをAの位置に戻します。

TOUCH / FUN




時刻合わせ

リューズを2の位置に引出します。
 長針はゆっくりと回し、短針は速く回して時針を合わせます。
 リューズを元の位置に戻します。

曜日/日付設定


STANDARD



日付をセットする場合、リューズをBのポジションに合わせ、逆時計方向に回し、曜日をセットする場合、リューズを時計方向に回します。セット終了後、リューズをAの位置に戻します。

再調整

TOUCH / FUN



テスト/再調整

リューズを5秒間押します。針が12時を示せば、テストは完了です。リューズを押して、元の時刻に戻します。

もし針が正確に12時を示さない場合、リューズを2の位置まで引き出します。短針を時計方向に回し、長針を逆時計方向に回して、時刻の再調整を行ないます。リューズを押すと、針は元の時刻を示します。

LOOMI 機能 : ディスプレイ

TOUCH LOOMI

スウォッチを軽く叩きます。




ルーミが灯ります。




LOOMI


ライト




POP



ポップ・イン



ポップ・アウト




服にポップ・オン



注 : SWATCHをいつものようにバンドで着用したり、時にはお気に入りの衣服に直接はさみ、ポップ・オンをお楽しみください。


TOUCH ALARM

アラーム時刻の表示



スウォッチにタッチします。
時計の針が4秒間、アラーム時刻を示します。

アラーム停止



スウォッチにタッチして、アラームを止めます。


アラーム ON/OFF




...ON/OFF 変更



最後のアラームを表示



...新しいアラームを表示




完了



アラームのON/OFFとアラーム設定
リューズを押すと、針がアラームモードのON
又はOFFを示します。
リューズを押してモードを変えます。

リューズを1の位置まで引き出し、針は最後に
設定したアラーム時刻を示します。新たにア
ラーム時刻を設定する際、リューズを回しま
す。（長針はゆっくりと回し、短針は速く回
します。）リューズを元の位置に戻し、針が
時刻を示すと、アラームモードがONになりま
す。

アラーム・デモ



リューズを2秒間押すと、アラーム・デモがスタートします。
リューズを再び押すと、止まります。




重要：針が ON-OFF（アラームモード）を正しく表示しない場合は、タッチアラームを調整する必要があります（例：バッテリー交換もしくは強い衝撃の後など）。

タッチゲーム



スウォッチにタッチします。



時計の針が12時を指して、最低1回転します。




重要事項：もし針が正確に12時を示さない場合、時刻の再調整を行いません。



~4秒

時計の針が偶然止まり、数秒間ゲームが現れます…そして、元の時刻を示します。

スキューバ機能：経過時間



調整リングを使用する

スタート時間とアクティビティ継続を設定するには、分針で調整リング上にマーカを合わせます。スタート時間はその時点でマーカが示し、経過時間は分針が調整リング上の数字を指し示します。



警告

重要： Scuba 200 Chrono が海水に浸かった後は、必ず真水ですすいでください。

注意： Irony Scuba 200 Chrono はプロ仕様のダイバーズウォッチではありません。