


การตั้งเวลา


STANDARD



- A: ตำแหน่งปกติของเม็ดมะยม
C: ตำแหน่งสำหรับการตั้งเวลา

หากต้องการตั้งเวลา กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง C แล้ว หมุนเม็ดมะยมตามหรือทวนเข็มนาฬิกา เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้ว ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าตำแหน่ง A


TOUCH / FUN



หากต้องการตั้งเวลา กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 2 หมุนซ้ำ ๆ เพื่อตั้งนาฬิกา หรือหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อตั้งชั้วโมง เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้ว ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม

การตั้งวัน / วันที่


STANDARD




หากต้องการตั้งวันที่ กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง B แล้วหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่ เมื่อตั้งวันที่เสร็จแล้ว ให้ถดเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่ง A

การปรับเข็มนาฬิกา


TOUCH / FUN



ปรับเข็มนาฬิกา/+ชั่วโมง



ปรับเข็มนาฬิกา/+นาที



เริ่มทำงาน



ถดเม็ดมะยมค้างไว้ 5 วินาที หากเข็มนาฬิกาทั้งสองหมุนไปที่เวลาที่ตรง จะถือว่านาฬิกาทำงานเป็นปกติ เพื่อให้เข็มนาฬิกาหมุนกลับไปเวลาปัจจุบัน กรุณาถดเม็ดมะยมอีกครั้ง

หากเข็มนาฬิกาหมุนไปไม่ตรงที่เวลาที่ตรง กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 2 หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับเข็มนาฬิกา เพื่อให้เข็มนาฬิกาหมุนกลับไปเวลาปัจจุบัน กรุณาถดเม็ดมะยมอีกครั้ง

ฟังก์ชันลูมิ: หน้าจอแสดง

TOUCH LOOMI

สัมผัสนาฬิกา SWATCH ของคุณ




ฟังก์ชันลูมิเริ่มทำงาน




~4 วินาที

LOOMI


ฟังก์ชันเรื่องแสง




POP



กดหน้าปัดนาฬิกาเข้ากับสายข้อมือ



ดึงหน้าปัดนาฬิกาออกจากสายข้อมือ




กดหน้าปัดนาฬิกาบนเสื่อฟ้า



หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสวมหน้าปัดนาฬิกาของ SWATCH บนสายนาฬิกาตามปกติ หรือจะลอง "ดึงหน้าปัดออกมาติด" ลงบนเสื่อฟ้า

TOUCH ALARM

แสดงเวลาที่ตั้งปลุก



~4 วนาที

สัมผัสนาฬิกา SWATCH ของคุณ
เข็มนาฬิกาจะเลื่อนไปแสดงเวลาที่ตั้งปลุกประมาณ 4 วนาที

หยุดเสียงนาฬิกาปลุก




กดนาสัมผัสนาฬิกา SWATCH ของคุณเพื่อหยุดเสียง
นาฬิกาปลุก


ดูว่านาฬิกาปลุกเปิด/ปิดการใช้งานอยู่




...เปลี่ยนไปเปิด/ปิดการใช้งานนาฬิกาปลุก



แสดงเวลาที่ตั้งปลุกครั้งล่าสุด



...ตั้งเวลานาฬิกาปลุกใหม่



เริ่มทำงาน



เปิด/ปิดการใช้งานนาฬิกาปลุกและตั้งนาฬิกาปลุก

กดเมื่อดมะยม จากนั้นเข็มนาฬิกาจะแสดงให้เห็นว่ากำลังอยู่ในโหมดใด (เปิด/ปิด)


กดเมื่อดมะยมอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ดึงเมื่อดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 1 เพื่อให้เข็มนาฬิกาเลื่อนไปแสดงเวลาที่ตั้งปลุกครั้งล่าสุด

หมุนเมื่อดมะยมเพื่อตั้งเวลาปลุกใหม่ (หมุนช้า ๆ = นาที, หมุนอย่างรวดเร็ว = ชั่วโมง)

กดเมื่อดมะยมกลับเข้าที่เดิม จากนั้นเข็มนาฬิกาจะกลับไปแสดงเวลาปัจจุบันและในขณะที่เดียวกันโหมดนาฬิกาปลุกจะถูก "เปิดใช้งาน"

การทดสอบการทำงานของนาฬิกาปลุก



กดเบ็ดมะยมประมาณ 2 วินาทีเพื่อทดสอบการทำงานของนาฬิกาปลุก

กดเบ็ดมะยมอีกครั้งเพื่อหยุดการทดสอบ




ข้อควรระวัง: หากเข็มนาฬิกาแสดงการเปิด/ปิดการใช้งาน (โหนดนาฬิกาปลุก) ไม่ถูกต้อง ระบบสัมผัสของนาฬิกาปลุกต้องได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเสียก่อน (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

ฟังก์ชันเกมแบบสัมผัส



สัมผัสนาฬิกา SWATCH ของคุณ



เข็มนาฬิกาทั้งสองจะหมุนไปที่เวลาที่เที่ยงตรงและเริ่มหมุนรอบหน้าปัดอย่างน้อยหนึ่งรอบ



ข้อควรระวัง: จะต้องการแก้ไขปรับเปลี่ยนเข็มนาฬิกา หากเข็มนาฬิกาทั้งสองหมุนไปไม่ตรงที่เวลาที่เที่ยงตรง




~4 วินาที


เข็มนาฬิกาจะหยุดโดยบังเอิญและแสดงผลการเล่นเกมนของคุณ ประมาณสองสามวินาที...
...จากนั้นเข็มนาฬิกาจะกลับไปแสดงเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชันสคูบา: เวลาที่ล้นเกิน

ตั้งเวลา



อ่านเวลา



การใช้วงแหวน

หากต้องการตั้งเวลาเริ่มต้นและจับเวลาการทำกิจกรรม กรุณาหมุนรอยเครื่องหมายชี้บนวงแหวนไปตั้งที่จุดเวลาที่เข็มนาฬิกาแสดงอยู่ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว คุณสามารถอ่านเวลาที่ล้นเกินได้ โดยดูที่ตัวเลขบนวงแหวนที่เข็มนาฬิกาชี้แสดงให้เห็น



คำเตือน

ข้อควรระวัง: หลังจากสัมผัสกับน้ำทะเล ควรล้าง Scuba 200 Chrono ด้วยน้ำเปล่าสะอาดอีกครั้งเสมอ

หมายเหตุ: นาฬิการุ่น Irony Scuba 200 Chrono ไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำมืออาชีพ